



ホール

F2

R29

ホワイエ

F2

上部ビクチャーレール

風除室
器材搬入口

多目的ホール

20Aまで

ステージ

柱全体で20A

1φ3WCET 100E14 (FFP80)

1φ2WCED 20E13 (FFP30)

スクリーン

LM-1

調整室倉庫

WC
(スタッフ用)

更衣室

倉庫

WC

パントリー

風除室
器材搬入口

CE8-3C

CE5 5-4C (FF)

CE3 5-4C (FF)

F2

2F2

MR5

20Aまで

20Aまで

20Aまで

200V

2F3

2F3

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで

20Aまで